

Signale D-Sub Stecker HD15-polig (Monitorkabel)

- 1..... rot
- 2 grün
- 3 blau
- 6 Schirm v. rot
- 7 Schirm v. grün
- 8 Schirm v. blau
- 13 Hor. Sync (weiss)
- 14 Vert. Sync (schwarz)
- 10 Schirm v. weiss und schwarz

Bei Stiftstecker muß unbedingt Pin 9 entfernt werden!